

Primer DL 2001

1/1

OMSCHRIJVING

1. PRIMER DL 2001 ZWART

PRIMER DL 2001 ZWART is een reactieve primer die wordt gebruikt in combinatie met **DETAFLEX 6000** voor het verlijmen van autoruiten. Deze primer wordt aangebracht op glas dat vooraf gereinigd werd met **Cleaner DL 1001** om de adhesie van de **Detaflex 6000** op het glas te verbeteren.

2. PRIMER DL 2001 Transparant

PRIMER DL 2001 TRANSPARANT is een reactieve primer die wordt gebruikt in combinatie met Detaflex en Parabond 600.

TOEPASSING

1. PRIMER DL 2001 ZWART

PRIMER DL 2001 wordt aangebracht met behulp van een prop in vilt, behoorlijk op het vat geplaatst. Na het vochtig maken van de prop vilt met **PRIMER DL 2001**, gebeurt het aanbrengen onder een lichte druk op een regelmatige manier. In het geval dat de druk niet te realiseren is, een kleine opening maken in het vat om een goed afvloeien van het produkt te hebben.

2. PRIMER DL 2001 Transparant

PRIMER DL 2001 wordt gebruikt als primer voor DETAFLEX op kunststoffen, beton, baksteen etc... Voor poreuze ondergronden is het noodzakelijk de primer in twee lagen aan te brengen. De fles goed schudden voor gebruik.

VERPAKKING

250 g – 1 kg

REINIGING

Tijdens de eerste 5 minuten is een reiniging met White spirit mogelijk. Daarna is een mengsel van MEK/TOLUEEN noodzakelijk.

VEILIGHEID

Het werken met **PRIMER DL 2001** gebeurt volgens de Europese normen van veiligheid en blootstelling aan oplosmiddelen.

HOUDBAARHEID

Min. 6 maand tussen 0 en +35°C in originele verpakking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Polyurethaan oplossing
Kleur	Zwart of transparant
Densiteit	1,0 g/cm ³ bij 20°C
Viscositeit	Ford cup 4: 15 seconden bij 20°C
Drogen	> 5 minuten
Vlampunt	< 21°C

042002

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekerd dat het produkt geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaandelijke testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.